

For repair information of the cassette mechanism see Service Manual of Recorders tape deck RX version RX-4.

For repair information of the record player see Service Manual of "Recorder player HP7D277.



vice Manua

TABLE OF CONTENTS

	Page
Connections and controls	2,3
Specifications	4
Service and disassembly hints	5,6
CD measurements and controls	7-12
Tuner alignment	14
Tuner circuit	15,16
Cassette deck alignment	17
Wiring diagram	13,18,19,20
	24,25,26
Power and cassette deck circuit	21,22
Graphic equalizer circuit	23
CD circuit	27-31
Standard components, switch layout	32
Mechanical parts list, exploded view	33,34
Electrical parts list	35




Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden





DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio

Subject to modification



to

3.

q

1			1			
C	Connec	tions and controls:	,			
	1	Power on/off	SK-L	20	CD control top row:	,
į	2	L,R	3570		Play/Pause	
	3	Pointer	7258		Stop	
		(Power indicator)			Introscan	
	4	Graphic equalizer	3570		Previous track	
ŧ	5	Tape selector	SK-N		Next track	
	6	Speed selector	SK-H/7266		LED Display	7703
FS	7	CD	SK-E/7265		Open/Close	
	8	Phono/TV	SK-E/7259	21	CD control bottom row	√ :
F N	9	Tape	SK-E/7261		Store	
,	10	Tuner	SK-E/7260		Display memory	
	11		2000		Clear memory	
1	12	Stereo indicator	7181		Review	
	13	Mono/Stereo	SK-C		Cue	
	14	FM/AM	SK-B		Pause	7705
	15	Not Applicable			Introscan	7704
1	16	Counter reset button	()	22	Tape deck B button:	
1	1.7	Ω	BU-1		\bigcirc / \rightarrow /	SK-F
	18	Tape deck A button:			Continuous play	SK-F,SK-J
İ		\otimes / \sim	SK-G		$\triangleleft \triangleleft$	SK-F
l		مه	SK-G,SK-D,SK-K		\triangleright \triangleright	SK-F
		$\triangleleft \triangleleft$	SK-G		\triangleright	SK-F,SK-J
1		$\triangleright \triangleright$	SK-G		\mathbf{Q}	
1		\triangleright	SK-G,SK-K	23	Not Applicable	
		\bigcirc		24	Not Applicable	
1	19	Mic 🕳	BU-6	25	L,R	BU-2
		4		26	V~ - €	BU-5

(GB) WARNING

All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair can reduce life

drastically.
When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools also at this potential.

F ATTENTION

Tous les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux décharges statiques (ESD).

Leur longévité pourrait être considérablement écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation.

Lors de réparations, s'assurer de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfiler le bracelet serti d'une résistance de

Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également à ce potential.



27

28



(D) WARNUNG

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD).

Unsorgfältige Behandlung im Reparaturfall kan die Lebensdauer drastisch reduzieren. Veranlassen Sie, dass Sie im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit Widerstand verbunden sind mit dem gleichen Potential wie die Masse

Bauteile und Hilfsmittel auch auf dieses gleiche Potential halten.

Not in use

Aux/TV -

WAARSCHUWING

Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor electrostatische ontladingen (ESD).

BU-3

Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor dat u tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat.

Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.

(I) AVVERTIMENTO

Tutti IC e parecchi semi-conduttori sono sensibili alle scariche statiche (ESD). La loro longevità potrebbe essere fortemente ridatta in caso di non osservazione della più grande cauzione alla loro manipolazione.

Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che quello della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.

Assicurarsi che i componenti e anche gli utensili con quali si lavora siano anche a questo potenziale.

SPECIFICATION

General

Mains voltage

Mains Frequency Power consumption Dimension (WxHxD)

Tuner: FM Section

Tuning range IF Frequency Aerial inputs Sensitivity Selectivity IF Rejection Image Rejection

Tuner: AM Section

Tuning range IF Frequency

Sensitivity Selectivity IF rejection Image Rejection

Amplifier

Output power Speaker impedance Frequency Response (within 3dB)

Equalizer control

Input sensitivity

Cassette Recorder Number of tracks

Tape speed Wow and flutter

Fast-wind time C60 Bias system

Bias frequency

Recording playback frequency response (within 8dB) Signal to Noise ratio

Compact disc

Frequency response (within +5dB to -3dB) Signal/Noise ratio Channel crosstalk Channel difference Distortion De-emphasis

Record player

Type of PU Head Stylus force Speed Wow and flutter Rumble

Typical valve

: 220V

Service solution for 120V-240V

: 50-60Hz

: 80W max.

: 758 x 466 x 466 mm

: 87.5 MHz - 108 MHz

: 10.7MHz : Dipole / 75Ωcoaxial

: 2 µV 26dB S/N 33dB at 600KHz bandwidth

70dB : 30dB : ≤ 4 μV 26dB S/N

:≤2.5mV/m 26dB S/N

:≥20dB at 18KHz bandwidth

Nominal valve

: ≥ 30dB at 600KHz bandwidth

: ≥ 50dB : ≥ 22dB

:≥50dB

:≥30dB

: 400mV

: 1mV

: 526.5KHz - 1606.5KHz

: 468KHz

: 455KHz for -/40

: 1.8mV/m 26dB S/N 24dB at 18KHz bandwidth

60dB : 36dB

: $2 \times 10W \pm 1dB$, D = 10%

: 8 ohm

: 125Hz to 10KHz

: at 100Hz - 300Hz - 1KHz - 4KHz - 10KHz

- 6dB to + 6dB

Mic: 0.7mV

Aux./TV: 300mV

: 2 x 2 (stereo)

: 4.76 cm/sec ± 2% : 2 x 4.76 cm/sec on dubbing

: ≤ 0.35% : ≤ 130 sec.

: DC on AM position : AC on FM/Tape position : 70 KHz ± 15 KHz

: 100Hz to 6300Hz

: ≥ 42dB on FM/Tape position ≥ 22dB on AM position

: ≥ 38dB on dubbing

: 40Hz to 20KHz

: > 60dB: > 35dB

: ≤ 2dB

: 0 or 15/50 μ Sec. (switched by

subcode on the disc)

: 5.0 gmf + 1.5 gms, -1 gmf : 33-1/3 / 45 r.p.m. + 3%, -1%

: 0.3%

: -30dB (DIN. A) : -40 dB (DIN. B)

CS 18 441

Disassembly Text (Refer fig. 1)

- 1. Record player unit
 - Unscrew 5 screws A and disconnect connector to remove Record player unit.
- 2. Side and rear panels
 - Unscrew 5 screws B to remove right or left side panel (Pos 508 or 509).
 - Unscrew 3 screws C to remove rear panel (Pos 502)
- 3. Front cabinet assembly
 - Unsolder the FM aerial input wire (connection pt 1) on the RF pcb (Pos 514 a)
 - Unscrews 2 screw D and disconnect connectors to separate the Front cabinet assembly from bottom plate assembly.

4. Mains transformer/power pcb assembly


- Unscrew 6 screws E to remove this assembly.
- Care should be taken not to break/damage the power pcb (Pos 506a).

5. CDM-4 mechanism


- Uncatch pressure plate assembly (Pos 454) as shown by
- Tray assembly unit (Pos 443 and 458) is removed by pulling assembly outward as shown by arrow 2.
 Unscrew 2 screws F to remove the CDM-4 assembly.
 During assembly of Tray unit (Pos 443 and 458) care must
- be taken not to damage micro-switches SK-P, SK-Q and


SERVICE DISC-HOLDDOWN

S










SERVICE CDM FOIL




LASER CURRENT

Adjust with	Measure across 3802
3806	53 mV ±3 mV

FOCUS OFFSET

Adjust with	Measure across 2812
3895	400 mV ± 50mV



CD TEIL

DETAILLIERTES MESSVERFAHREN

HINWEISE

Prüfplatten

Es ist wichtig, dass die Prüfplatten mit grosser Sorgfalt behandelt werden. Die Störungen auf den Platten (schwarze Spots, Fingerabdrucke usw.) sind exklusiv und sind eindeutig positioniert.

Beschädigungen können zu zusätslichen Dropouts u.dgl. führen, wodurch der beabsichtigte Fehler auf der Platte nicht mehr exklusiv ist. Das Prüfen etwa der richtigen Funktion des Trackdetectors ist dann nicht mehr möglich.

Messungen an Operationsverstärkern

In den Servoschaltungen werden Operationsverstärker vielfach benutzt.

Sie können u.m. als Verstärker, Filter, Umkehrer und Puffer eingesetzt sein.

In den Fällen in denen in irgendeiner Weise Rückkopplung angewandt worden ist, konvergiert der Spannungsunterschied an den Differentialeingängen zu Null. Das gilt sowohl für Gleichspannungs-wie für Wechselspannungssignale.

Die Ursache ist auf die Eigenschaften eines idealen Operationsverstärkers zurückzuführen $(Z_i=\infty, G=\infty, Z=0)$

Wenn ein einziger Eingang eines Operationsverstärkers unmittelbar mit Masse durchverbunden ist, ist es nahezu unmöglich, an den invertierenden und nicht-invertierenden Eingängen zu messen.
Im solchen Fall ist nur das Ausgangssignal messbar.

Darum wird in den meisten Fällen die Wechselspannung an den Eingängen nicht gegeben werden. Die Gleichspannungen an den Eingängen sind einander

Stimulieren mit "0" und "1"

Während der Fehlersuche müssen manchmal bestimmte Punkte mit Masse oder mit Speisespannung verbunden werden.

Dadurch können bestimmte Schaltungen in eine gewünschte Lage gebracht werden, wodurch die Diagnosedauer gekürzt wird. In einigen Fällen sind die entsprechenden Punkte Ausgänge von Operationsverstärkern. Diese Ausgänge sind kurzschlussfest, d.h. dass sie straflos auf "0" oder Masse gebracht werden dürfen.

Der Ausgang eines Operationsverstärkers darf jedoch niemals unmittelbar an die Speisespannung gelegt werden.

Messungen an Mikroprozessoren

Ein- und Ausgänge von Mikroprozessoren dürfen niemals unmittelbar an die Speisespannung gelegt werden.

Die Ein- und Ausgänge dürfen nur auf "0" gebracht werden, soweit dies betont erwähnt ist.

Messungen mit einem Oszilloskop

Beim Messen mit einem Oszilloskop empfiehlt sich, mit einer Messsonde 1:10 zu messen, da eine Sonde 1:10 eine beträchtlich geringere Eingangskapazität als eine Sonde 1:1 aufweist.

Wahl des Massepotentials

Es ist äusserst wichtig, einen Massepunkt zu wählen der möglichst nah am Prüfpunkt liegt.

Einspeisebedingungen

- Einspeisen von Pegeln oder Signalen aus einer externen Quelle darf niemals erfolgen, wenn die entsprechende Schaltung keine Speisespannung hat.
- Die eingespeisten Pegel oder Signale dürfen niemals grösser als die Speisespannung der entsprechenden Schaltung sein.

Laser-Dauerbrennen

- Si (Anschluss 20 von IC802 am "servo + pre.- ampl."
 Print) an Masse legen.
- Speisespannung einschalten.
- Der Laser brennt nun in Dauerbetrieb.

Kennzeichnung der Prüfpunkte

In den Zeichnungen der Schaltpläne und der Printplatten sind die Prüfpunkte mit einer Nummer (z.B. (2)) gekennzeichnet, auf die sich das Messverfahren bezieht. Im nachfolgenden Messverfahren ist zu den gekennzeichneten Prüfpunkten das Symbol ausgelassen.

ALLGEMEINE KONTROLLPUNKTE

Im nachfolgenden detaillierten Messverfahren werden einige allgemeine Voraussetzungen die für ein einwandfrei arbeitendes Gerät erforderlich sind, nicht aufgeführt werden. Bevor mit der detaillierten Fehlersuchmethode angefangen wird, müssen diese allgemeinen Punkte kontrolliert werden.

- a. Veranlassen, dass Platte und Objektiv sauber sind (Staub, Fingerabdrucke u.dgl. beseitigen) und mit unbeschädigten Platten vorgehen.
- b. Ueberprüfen, ob alle Speisespannungen vorliegen und den richtigen Wert aufweisen.
- c. Die richtige Funktion des Mikroprozessors mittels eingebauten Serviceprogramms überprüfen.

Initialisieren des Serviceprogramms des Mikroprozessors

Servicestellung "0"

Gleichzeitig die Tasten STORE DISPLAY/ MEMORY und CLEAR/MEMORY Drücken.
Diese drei Tasten niederhalten, während die Netzspannung eingeschaltet wird.
Das ist die Bereitschaftsstellung; auf dem Display erscheint "-".

Servicestellung "1"

Von der Servicestellung "0" aus lässt sich der Spieler durch Drücken der NEXT Taste in die Servicestellung "1" bringen.

In dieser Lage gibt der Laser Licht ab, und das Objektiv fängt an zu fokussieren. Wenn die Fokussierstelle erreicht ist, erscheint "--" auf dem Display.

Wenn keine Platte aufgelegt ist, hebt und senkt sich das Objektiv 1x.

Anschliessend gelangt der Spieler wieder in die Servicestellung "0".

Servicestellung "2"

Zu erreichen durch Drücken der PLAY Tasten, nachdem die Servicestellung "1" erreicht ist.

Die Radialregelung wird eingeschaltet. Die Subcode-Information wird übersehen. "mute" ist hoch, so dass die Musikinformation freigegeben wird.

Bedingt durch die Länge der Einlaufspur wird nach ca. 1 Minute Musik wiedergegeben werden.

In dieser Lage ist es möglich, mit Hilfe der Tasten CUE und REVIEW den Arm aus- bzw. einwärts zu bewegen. Die Bewegung ist nun durch den Mikroprozessor kontrolliert und der Arm bewegt sich mit Schritten von 64 Spuren, solange die Taste betätigt wird.

Wenn eine der Servicestellungen 1 und 2 gestört wird (z.B. Drücken der Stopptaste), gelangt der Spieler wieder in die Servicestellung "0".

Das Serviceprogramm kann verlassen werden, dadurch dass der Netzschalter (POWER ON/OFF) aus-und wieder eingeschaltet wird (HARDWARE zurückgesetzt).


MESSUNGEN UND EINSTELLUNGEN

Kontrolle der Laserstromversorgung

Der Laser bildet zusammen mit der Laserstromversorgung in IC7822 und der Monitordiode ein zurückgekoppeltes System. Ein Mangel in der Laserstromversorgung kann zur Vernichtung des Lasers führen.

Wenn dann der Laser ausgewechselt wird, wird auch der neue Laser Schaden nehmen.

Andererseits ist es jedoch unmöglich, ein zurückgekoppeltes System zu kontrollieren und zu reparieren, wenn ein Glied fehlt. Aus diesem Grund ist mit der untenstehenden Schaltung die Laserstromversorgung zu überprüfen. Die grünleuchtende LED ersetzt den Laser, die Spannung über den 18 Ω Widerstand wird als Monitorspannung zurückgeführt, der Widerstand von 33 Ω und der Schalter sind dazu, mehr Strom aus der Laserstromversorgung zu ziehen.



Grünleuchtende LED, etwa Bild 5 CQY94 IV 5322 130 32128

Obige Schaltung wird mit einem Verlängerungskabel anstelle der flexiblen Printplatte an Steckverbinder 801 angeschlossen. Die gewöhnliche flexible Printplatte ist wegen ihrens hohen Innenwiderstands nicht geeignet. Codenummer des Verlängerungskabels: 4822 322 40066.

- Die flexible Printplatte aus Steckverbinder S44 an der Printplatte nehmen.
- Ueber das Verlängerungskabel die Schaltung mit Steckverbinder verbinden.
- Den Spieler in die "PLAY"-Stellung bringen, dadurch dass SI (Anschluss 20 von IC7822) an Masse gelegt wird.

chtung:

SI=0, Anlaufinitialisierung tief, ist die "PLAY"-Stellung.
An Prüfpunkt 9 die Spannung LO (Laser Out) messen.

SK geöffnet: 1,8 V \leq LO \leq 2,3 V 170 mV \leq LM \leq 220 mV Die grünleuchtende LED gibt wenig Licht ab.

SK geschlossen: $1.8 \text{ V} \leq \text{LO} \leq 2.3 \text{ V}$ $170 \text{ mV} \leq \text{LM} \leq 220 \text{ mV}$

 $170 \text{ mV} \leq \text{LM} \leq 220 \text{ mV}$ Die grünleuchtende LED gibt wenig Licht ab.

- Während der Umschaltung von SK geschlossen auf SK geöffnet wird die LED kurzdauernd mehr Licht abgeben.
- Die Regelung bewirkt, dass bei SK geöffnet und SK geschlossen gleich viel Strom durch die LED fliesst.

Bei SI=1, in der Bereitschaftslage, LO= 0 V ± 0,2 V

Reparaturverfahren

Da der Laser, die Monitordiode und die Lichtdioden gegenüber statischen Ladungen äussert empfindlich sind, müssen bei Messung und Einstellung der Laserstromversorgung die Hilfsmittel und Sie selber das gleiche Potential wie die Masse des CD Mechanismus aufweisen.

Einstellung des Fokus-offsets 3895

- Den Spieler in die Servicestellung 2 bringen.
- Potentiometer so einstellen dass am testpunkten 87 und 88 eine Spannung von 400 mV ± 30 mV vorhanden ist.

Achtung:

Der CD Spieler sollte sich bei diesen Einstellungen in horizontaler Lage befinden.

Einstellung des Laserstroms

- Spur 1 der Prüfplatte 5 (4822 397 30096) spielen.
- Mit Potentiometer 3806 die Spannung an 3802 auf Testpunkte 1 und 2 auf 53 mV ± 3 mV regeln.

I MIKROPROZESSOR IC7821

- Door closed (Anschluss 38)
- Das Signal 'door closed' muss hoch (= +5 V) sein, wenn die CD-Klappe zu ist.
- RESET (Anschluss 4; Messpunkt 74)

Während dem Einschalten der Versorgungsspannung muss ein positiver Impuls anstehen.

- X-TAL OUT (Anschluss 3; Messpunkt 31)
 Die Frequenz dieses Signals muss 6 MHz sein.
- SI (Anschluss 18; Messpunkt 21)

Wenn das SI-Signal (= Start der Initialisierung) "tief" ist, werden die Laserspeisung und die Fokusregelung eingeschaltet.

Stellung des	1	1	ı
Spielers	Power On	Serv.st.2	Play
SI-signal	"hoch"	"tief"	"tief"

B0 (Anschluss 15: Messpunkt 36)

B1 (Anschluss 14; Messpunkt 34)

B2 (Anschluss 13; Messpunkt 33)

B3 (Anschluss 12; Messpunkt 32)

Mit den Signalen B0 ÷ B3 werden

- die Radialregelung geschaltet und das Niveau am DAC-Ausgang geregelt;
- in den Stellungen CUE/REVIEW muss an den 4 Messpunkten Aktivität vorliegen.
- In der Stellung STOP bewegt sich der Arm einwärts.

Signal B₀ B2 Serv. Pos. 0 "tief" "hoch" "tief" "tief" Serv. Pos. 1 "hoch" "hoch" "tief" "hoch' Serv. Pos. 2 "hoch" "hoch" "hoch' "tief"

• TL (Anschluss 1; Messpunkt 16)

- Mit dem TL-Signal (= Track Loss) wird dem Mikroprozessor gemeldet, dass die Spurfolgesignale unzuverlässig sind.
- In der Stellung SEARCH oder wenn an den Spieler gestossen wird, stehen an Messpunkt 16 Impulse an.
- REdig (Anschluss 39; Messpunkt 37)

8

Mit dem Signal REdig (= Radial Error Digital = Radial Polarity) wird die Bewegung des Arms kontrolliert/korrigiert im Falle eines Spursprungs und des Stossens an den Spieler.

In der Servicestellung 2 oder Stellung PLAY muss an Messpunkt 37 eine Blockwelle vorhanden sein. Durch Frequenzschwankung lässt sich diese Blockwelle schwer triggern.

• DODS (Anschluss 17; Messpunkt 19)

Mit dem DODS-Signal (= Drop Out Detector Suppression) wird verhindert, dass Aussetzsignale die Kontrolle des Arms während des Spursprungs beeinflussen.


Spieler st.	Power On	Serv.st.2	Play	Search
DODS Signal	"tief"	"hoch"	"hoch"	impulse

• SYNC, START (Anschluss 21)


Beim In-Aufnahme-Schalten des Cassettenrecorders muss dieses Signal von "hoch" zu "tief" gehen. Dadurch muss der Spieler von STOP oder PAUSE auf PLAY umschalten.

• uPSD (Anschluss 19: Messpunkt 75)

Spieler in die Servicestellung 0 bringen. Nun muss das Signal µPSD (= µProcessor Serial Data) folgendermassen aussehen.



Eine Platte auf den Plattenteller legen. Den Spieler in die Stellung PLAY bringen. Nun muss das Signal uPSD folgendermassen aussehen.



• Q DATA (Anschluss 37; Messpunkt 72) Während PLAY müssen an Q DATA (Q channel

subcode data) Impulse vorhanden sein.

• SCSO (Anschluss 36; Messpunkt 71)

Während PLAY muss an SCSO (subcode sync. output) ein positiver Impuls mit eine Wiederholungsdauer von 11.3 us anstehen.

• EFCLK (Anschluss 35; Messpunkt 70)

Den Spieler in die Servicestellung 2 bringen. Nun muss an EFCLK (Efm Frame Clock) ein Signal mit einer Frequenz von 7,68 kHz und einem Tastverhältnis von 50% anstehen.


• CRCF Anschluss 28; Messpunkt 73)

Den Spieler in die Servicestellung 2 bringen. Nun müssen an CRCF (= Check Flag Output) Impulse anstehen.


In der Stellung CUE REVIEW ist $\overline{\text{CRCF}}$ = "0". (CRCOK = "1")

• µPLA (Anschluss 27; Messpunkt 77)


Den Spieler in die Servicestellung 0 bringen. Das Signal an uPLA (uP Interface Data Latch Clock Input) muss nun folgendermassen aussehen:



Den Spieler in die Servicestellung 2 bringen. Nun muss an µPLA folgendes Signal anstehen.




Eine Platte auf den Plattenteller legen. Den Spieler in die Stellung PLAY bringen. Das Signal an uPLA muss nun folgendermassen aussehen.



CLOCK (Anschluss 23: Messpunkt 76)

Eine Platte auf den Plattenteller legen. Das Signal an CLOCK muss nun folgendermassen aussehen



II LICHTDIODE-SIGNALPROZESSOR IC7822

• SI (Anschluss 20; Messpunkt 21) LO (Anschluss 17: Messpunkte 9 und 10) LM (Anschluss 16; Messpunkt 11)

Mit dem SI-Signal (= Start der Initialisierung) wird u.a. die Laserstromversorgung eingeschaltet. Wenn das SI-Signal "tief" ist, muss das LO-Signal (= Laser Out) "hoch" sein. Durch das LM-Signal (= Laser Monitor) wird die Speisung für die Laserdiode geregelt.

Stellung des Spielers	Power On	Serv.st.2	Play
SI-Signal LO-Signal LM-Signal	"hoch" 0V 0V	"tief" "hoch" 0,2V±0,05V	"tief" "hoch" 0,2V±0,05V

• FE (Anschluss 5; Messpunkt 26)

- Mit dem FE-Signal (= Focus Error) wird die Fokuseinheit gesteuert. Wenn das SI-Signal "hoch" wird, wird der Fokuspunkt gesucht werden.

- Wenn der Spieler ohne Platte in die Servicestellung 1 gebracht wird, wird das Objektiv 1x den Fokuspunkt

An Prüfpunkt 26 schwankt das FE-Signal 1x zwischen +6 V und +4 V.

- Das FE-Signal bewirkt, dass der 'spot' nach wie vor fokussiert ist.

Beim Einspeisen eines Fehlersignals wird das FE-Signal korrigieren. Den Spieler in die Servicestellung 1 bringen (mit einer

Platte auf dem Plattenteller). Wenn der Arm von Hand bewegt wird, müssen

Impulse an Messpunkt 26 anstehen.


• D1 (Anschluss 11: Messpunkt 4) D2 (Anschluss 10: Messpunkt 6)

D3 (Anschluss 8; Messpunkt 7) D4 (Anschluss 7; Messpunkt 8)

Die Signale D1 ÷ D4 sind die von der Photodiode stammenden Fehlersignale.

In der Servicestellung 2 muss die Fokussiereinheit nach wie vor folgen. An den Messpunkten 4, 6, 7 und 8 muss während der Rotation der Platte ein wechselndes Signal anstehen.


- Kontrolle der Photodioden Nachstehende Schaltung an eine Wechselspannung von 15 V anschliessen.



38 313 A12

100 E-1.15 W - 4822 116 51098 **BAW 62** - 4822 130 30613 **CQY 89** - 4822 130 31332

Die Versorgungsspannung einschalten und den Spieler in die Bereitschaftsstellung oder die Servicestellung 0 bringen. Die Infrarotdiode CQY 89 ersetzt bei dieser Messung die Funktion der Laserdiode. Dadurch dass sie über die Objektiveinheit gehalten wird, fällt das infrarote Licht auf die 4 Photodioden. Wenn die 4 Photodioden arbeiten, ist an den Prüfpunkten 4, 6, 7 und 8 auf der Printplatte 'servo+pre.-ampl.' die untenstehende Spannungsform erkennbar (Amplitude wird bedingt durch den Abstand zwischen der IR-Diode und dem Objektiv).



Oszilloskopstellung: 100 ms/Teilung.

Obige Kontrolle lässt sich auch durchführen mit einer beliebigen Infrarot-Fernbedienung. Dabei werden an den Prüfpunkten 4, 6, 7 und 8 selbstverständlich andere Spannungsformen gefunden.


HF-in (Anschluss 3: Messpunkt 3)

Das Signal HF-ein (= Hochfrequent eingeschaltet) ist das von den 4 Photodioden stammende Informationssignal.

KONTROLLE DES HF-VERSTAERKERS IN IC802


- Dem Steckverbinder CO 801 den Flexprint entnehmen.
- Die Versorgungsspannung einschalten.
- Entsprechend nachstehendem Plan zwischen die Konnektorstellen 801-2 und 801-7 ein Signal von ca. 40 mVss, 50 kHz, über das RO-Netzwerk einspeisen.

Die Ausgangsspannung zwischen Messpunkt 17 und Masse muss ca. 1 Vss sein.



• HF-OUT (Anschluss 27; Messpunkt 17)

Das HF-Signal (= hochfrequent) ist das verstärkte Informationssignal für die Decodierschaltung. Während der Wiedergabe der Prüfplatte Nr. 5 (Code-Nr. 4822 397 30096) muss am Messpunkt 17 das s.g. Augenmuster vorhanden sein (siehe nachstehendes Bild).



Position of Osciloscoop 0,5 µs/DIV Amplitude ≈ 1.5 Vp'p

- Das HF-Signal muss anstehen und stabil sein in: Stellung PLAY
- und in Servicestellung 2, nachdem die Einlaufspur gelesen worden ist.

• DET (Anschluss 26) HFD (Anschluss 19; Messpunkt 66) TL (Anschluss 18; Messpunkt 16)

- Das DET-Signal (= DETector) gibt Informationen betreffs des Pegels des HF-Signals an den HF-Pegel (Drop-out detector von IC802).
- Wenn das Niveau des HF-Signals zu niedrig ist, wird das HFD-Signal (= HochFrequentDetektor) "tief" werden.
- Das TL-Signal (= Track Loss) wird dann "tief" um dem Mikroprozessor zu melden, dass die Spurfolgesignale unzuverlässig sind.

Methode:

(lässt sich nur bei einem spielenden Gerät anwenden) Prüfplatte SA (Code-Nr. 4822 397 30096) auf den

- Plattenteller legen.
- Den Stromversorgungsschalter einschalten und die PLAY-Taste drücken.
- Spurnummer 10 oder 15 abspielen und das HFD-Signal an Messpunkt 66 kontrollieren. Wenn Dropout-Impulse am DET-Signal (Anschluss 26) vorliegen, müssen an Messpunkt 66 auch die HFD-Impulse vorhanden sein. Oszilloskopstellung 2 ms/ Teilung). Dadurch dass die Platte leicht von Hand gebremst wird, sind an Messpunkt 16 TL-Impulse erkennbar.

• RE1 (Anschluss 11: Messpunkt 18) RE2 (Anschluss 12; Messpunkt 22)

- Die Signale RE1 und RE2 (Radial Error) sind die Steuersignale für den Arm während dem Folgen.

In der Servicestellung 2 müssen an den Messpunkten 18 und 22 untenstehende Signale zur Verfügung stehen. Oszilloskopstellung 2 ms/Teilung.



Die Frequenz wird stark bedingt durch die Aussermittigkeit der Platte.

• SC (Anschluss 25) SC = Start Condensator)

Stel.des Spielers	SC (Anschluss 25)
Power on	+ 0,7V
Play	+ 8V
Servicest.2	+ 8V

III. RADIAL ERROR PROCESSOR IC7823

• DAC (Anschluss 10; Messpunkt 38)

Mit dem DAC-Signal (= Digital to Analogue Converte) wird die Geschwindigkeit des Spursprungs geregelt. Dieses Signal leitet sich her von den vom Mikroprozessor stammenden Signalen B0 63.

• RE (Anschluss 7; Messpunkt 39)

- Mit dem RE-Signal (= Radial Error) wird der Lichtspot auf der Spur gehalten. Beim Einspeisen eines Fehlersignals wird das RE-Signal korrigieren.
- Den Spieler in die Servicestellung 2 bringen. Wenn der Arm von Hand bewegt wird, müssen Impulse an Messpunkt 39 anstehen.

• RElag (Anschluss 8; Messpunkt 41)


Der Kondensator 2833 in dem RElag hat eine Speicherfunktion. Er merkt sich das Mass der Schrägstellung der Platte. Wenn zu einer bestimmten Stelle auf der Platte gesprungen wird, muss der Speicher geleert werden. Dies erfolgt durch den Mikroprozessor (Anschluss 10; Messpunkt 43) über Transistor 7803. Während des Spursprungs (CUE) müssen an Messpunkt 43 tiefgehende Impulse erkennbar sein (Oszilloskop- stellung 0,1 ms/Teilung). An dem Kollektor des Transistors 7803 müssen denn auch Impulse erkennbar sein.

IV. DECODER-IC7990

- X-TAL OUT (Anschluss 64; Messpunkt 69)
 Die Frequenz von X-TAL OUT (= Crystal Out) muss 8,4672 MHz ± 1 % sein.
- Kontrollieren der P.W.M. (= Pulse Width Modulation)-Motorsignale
- P.W.M.1 (Anschluss 4; Messpunkt 81)
- Beim Anlassen des Motors muss folgendes Signal an P.W.M.1 zur Verfügung stehen.

0	0V	
_		

 In der Stellung PLAY muss an P.W.M.1 nachstehendes Signal anstehen.




• P.W.M.2 (Anschluss 5; Messpunkt 82)

 Beim Anlassen des Motors muss an P.W.M.2 folgendes Signal zur Verfügung stehen.


4V			
Q	 		

 In der Stellung PLAY muss an P.W.M.2 nachstehendes Signal zur Verfügung stehen.



Das HF-Signal kontrollieren (Anschluss 15; Messpunkt 65) Augenmuster

- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- Das HF-Signal muss anstehen und stabil sein in den Stellungen PLAY und Servicestellung 2, nachdem die Einlaufspur eingelesen worden ist.



Position of the Oscilloscope: 0,5 μs/DI Amplitude ≈ 1,5 Vp-p

Das HFD-Signal an Messpunkt 66 und Anschluss 14, Messpunkt 68 kontrollieren.

- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- In Stellung PLAY und in der Servicestellung 2 ist das HFD-Signal hoch, jedoch kleine Impulse können vorhanden sein, falls es Störungen auf der Platte gibt.




- In der Servicestellung 2 und während der Wiedergabe der Spur Nr. 15 der Prüfplatte sind HFD-Impulse erkennbar. Oszilloskopstellung 5 ms/Teilung.
- An Messpunkt 68 steht das gleiche Signal an, jedoch invertiert.


Kontrollieren der Zeitsteuersignale, für den DAC bestimmt.

- Eine Platte auf den Plattenteller legen.
- Den Spieler in eine der folgenden Positionen bringen: Sevicestellung 1 oder 2 oder Stellung PLAY.
- Folgende Signale kontrollieren:
- WDCK (Anschluss 69; Messpunkt 86)
 In Stellung Play muss an Messpunkt 86


In Stellung Play muss an Messpunkt untenstehendes Signal anstehen.



LRCK (Anschluss 70; Messpunkt 80)
 In Stellung PLAY muss an Messpunkt 80 untenstehendes Signal anstehen.



DSCK (Anschluss 72; Messpunkt 79)
 In Stellung PLAY muss an Messpunkt 79
 untenstehendes Signal anstehen.




 DO (Anschluss 67; Messpunkt 78) In Stellung PLAY muss an Messpunkt 78 untenstehendes Signal anstehen.


N	

V EMP-Kreis

- Den EMP-Kreis kontrollieren.
- Prüfplatte 5 auf den Platenteller legen.
- Während der Wiedergabe der Spur Nr. 14 (ohne PRE-EMPHASIS aufgenommen) muss das EMP-Signal an Messpunkt 90 "tief" sein.
- Während der Wiedergabe der Spur Nr. 15 (mit <u>PRE-EMPHASIS</u> aufgenommen) muss das <u>EMP-Signal</u> an Messpunkt 90 "hoch" sein.
- Während der Wiedergabe der Spur Nr. 14 muss an dem Kollektor von 7936 (Messpunkt 83) und 7986 (Messpunkt 84) das analoge Audiosignal anstehen.
- Während der Wiedergabe der Spur Nr. 15 muss an dem Kollektor von 7936 (Messpunkt 83) und 7986 (Messpunkt 84) das analoge Signal gleich 0 Volt sein.

		8107 7380	8109)	7153	7152	8104	8103	1012		5151	8131	5150	8102	7302	7381	5103	8139	5141	7304	7102		
		5156	SKC		7154	5155	8142	8105	755	0		5153	7150	7155	7382	7303	8137	8141	7301	5102	8101		
MISC.		8108			5154	SKB	8106	8116		8117	1013	8127	5130		813	4							
		7580			8110	8277	7	8115			-	8146	i	5001	814	4							
		2193 2166	2167	2164	2163	2160	2168		2155	2195	2152	2 2151	2150	2113	2112	2111	2000	2107	2104	2141 2102		2194	
		2185 2184	2 190	2157	2159	2189)	2162	2156		2158	3	2109	2105				2114		2108 2106			
CAP.		2188	2 181	2161	2180						2196	2129	2154			CTa÷	CTd	2197	2128	2103			
		2192	2191																2116				
	3190	3185 3162	3164	3181	3182	3161	3167	3159	3151		3156		3157	3105	3110)	3109	3104	3103	3107 310	2		
		3184	3180	3188	3186		329	В		3152	: 3154		3294		3150)	3106	3108					
RES.			3191	3159	5		318	7					3295	i			3296						
	-		2444				216	1									3297						





◈



AM-IF

	468KHz @			5151	A
MW .	∆ f=10KHz	(c)	min.	5153	56 max.
	via 33nF	•			+

AM-RF

	517KHz		max.	5130	^
MW *	1635KHz	A	min.	СТа	56 max.
526.5-1606.5KHz	560KHz	~		5001	
	1500KHz			CTb	\psi

* Mod 1KHz 30%

@ 455KHz for -/40

FM-IF

FM	≈ 10.7MHz • f=300KHz		min.	5150 5154	54 W Symm. + Linear	A
	(50Hz)					
	via 22nF					▼

FM-RF

	87.35MHz † Mod lKHz		max.	5103	^
г м α	∆ f=22.5KHz	B	max.	5102	56 max
87.5-108MHz	108.2MHz †	*	min	CTc	
	Mod lKHz ▲f=22.5KHz		min.	CTd	. ↓

 α via $10nF + 15\Omega$


† ±0.15MHz


Stereo decoder

SK	$ ot\subset $	Counter
FM STEREO	3187	55 19 ± 0.2KHz

Repeat

"Bei notwendigem Abgleich ist das Gerät auf die gesetzlich vorgeschriebenen Eckfrequenzen abzugleichen".





CASSETTE DECK

Adjustment	Cassette	R	ecorder positi	on	Measure		Adjust	
Adjustment	Cassette	SK	Deck A	Deck B	on	Read on	with	Adjust to
Azimuth	10KHz SBC 420*	Tape	Play	_	BU-1	mV-meter	Left hand screw Play head	max. output L = R
		Tape	-	Play	BU-1	mV-meter	Left hand screw R/P head	
Motor speed (Normal)	3150Hz SBC 420*	Tape .	Play	ı	BU-1	Wow and Flutter meter	preset in motor	**a
(NOTHIAI)		Tape	-	Play	BU-1	Wow and Flutter meter	-	**a
Motor speed (High)	3150Hz SBC 420*	Tape High speed	Record	Play	BU-1	Frequency counter	_	6.0 ± 0.3 KHz


^{*} SBC 420 : 4822 397 30071


RECORD PLAYER


Adjustment	Set in position	Read on	Adjust with	Adjust to
Speed	Phono 33 r.p.m.	Stroboscope	Trimpot in turntable motor	33 r.p.m.
Speed	Phono 45 r.p.m.	Stroboscope	Trimpot in turntable pcb.	45 r.p.m.


^{**}a The maximum permissible speed deviation is 2%, Moreover, the wow and flutter value can be read. This value should not exceed 0.35%.


	8068	8066	7254	8067	7256			1003		SKL		7455			8054	7630	8051	SKD 8096	BU5 BU2
MISC.				7452				8061	8064	8057	÷8060	7251			8053	7631	8095	8052 SKM	BU4 BU3
MISC.	7252		8065	7255	7451					BU1	8069	8056			8055				
	7257							1701		7253									
		2781	2780	2783	2784	2782	2788	2791	2586				2785	2685	2589				
CAP.				2789	2787		2790			2590			2584	2585	2680	÷ 2683			
J										2690			2587	2588	2580	- 2583			
										2686		2687		2689	2688				
			3783	3781						3780					3580				
RES.	3784			3782						3785					3681				
	3779														3581				


















Misc.					7416 7516	7417 7517		-		
Can	2568	2562 2563 256	64 2565 2566 2567	2569 2561	2570		2571	2573 2572	2674	
Cap.	2668	2662 2663 266	64 2665 2666 2667	2661 2669	2670		2671	2673 2574		
	3569	3563 356	3567	3561 3570a	3572	3573	3574 3576	3575	3579	
Res.	3669	3564 356	3568	3562 3570b	3672 3671	3673	3674 3676	3675		,
		3663 3664 366	55 3666 3667 3668	3661 3662	3571			3577 3677		\



	8873	101	1/ 0	071	7011	8869	0067		0055	.006/	7021	7800 1	7025		00/	0000	8882	,	8821 8823		8810	8817	7992	8818	7993	7920	8811 7	911 8	8816		7994		7932	7995	
										-0004	7021		/025			0000																			
MISC.	8876 8 8	375 88	74 7	7824	7813	8870	8865	7823			ţ	7822		8	895			7815	8822		8820	7933	7944	7986	7910		7990 7		1015	7936	7991	7931	8801		
MISC.	88	90 78	01 7	814 8	891	8893	7803						8	845÷88	353							7913	7941	8812	8815		7979 7 9	981			8803	7929			
		889	92				8868	3			7812										7918		7942	7912	7943		8810 8	804÷8	808		8802				
	28	19 28	25 2	2812		2831		2832	2814	2805	2892	2809	2	885 26	303 2	2894	2888			2902		2910	2906	2912	2982	2913	2923 2	981 2	2980	2983	2932	2908	2930	2931 293	33
CAP.	28	22 28	54	- 2	2836	2840	2820	2833	2897	2856	2891	2890	2	804 28	908 2	2801				2903			2905	2925	2941	2940	2901	2	2907	2979	2922			2929	
	28	23 28	06	2	2826	2807	2818	2821						26	302					2904			2943	2942			2900							2921	
	3893 38	316	3	810	3813	3809			3835	3825	3834	3891	3890 3	892 38	38	3832	3806		3836 3900	3906	3902	3940	3924	3922	3921	3986	3936 3	982 3	3981	3978	3933	3932	3929	3934 39	28
RES.					3895		3817	3803	3824	3828	3849	3842	3839 3	831 3	330		3840			3901	3907	3944	3938	3942	3943	3941		3	3979	3930	3980	3927	3920		
INES.		38	15		3848	3820	3894	3805	3821	3804	3802	3850	3829 3	826 3	307		3852					3939	3923	3904	3987			3	3937	3977	3984		3931		
		38	14	-	3865	3818	3808	3 3 8 1 2	3827				3837			3801	3833						3905	3908				3	3983						







7823

1 - 1.3V

2 - 2.2V

3 - 3.1V

4 - 4.7V

5 - 3.8V

6 - 9.9V

7 - 4.9 V

8 - 4.9 V

9 - 4.8 V

10- 4.9V

11 - -

12 - -

13 - -

14 - -

15 - -

16 - 1.3V

17 - 5.0 V

18 - 4.9 V

19- 4.9 V

20- 1.3 V

1 - 5.0V

2 - 9.9 V

3 - 4.8V

4 - 0 V

5 - 4.9V

6 - 4.9V

7 - 4.9V

8 - 4.9V

e - 5.0 V

b - 4.9V

c - 4.9V

e - 2.6V

b - 3.2V

c - 4.0V

7803

7811

7825

7822

1 - 8.5V

2 - 0 V

3 - 1.4V

4 -3.7V

5 -4.9 V

6 -5.4V

7 -1.3V

8 - 1.3 V

9 - 1.3 V

10 - 1.3 V

11 - 1.3V

12 - 1.3V

13 - 4.2V

14 - 2.6 V

15 - 0 V

16 - 0.2 V

17 - 3.3V

18 - 5.3 V

19 - 3.9 V

20- -

21 - -

22 - 0.7V

23-1.3V

24-9.4V

25 - 8.0 V

26 - 0.8 V

27 - 5.2 V

28 - 9.8 V

1 - 4.8V

2 - 9.9 V

3 - 5.0V

4 - 0 V

5 - 5.0V


6 - 5.0 V 7 - 5.0 V 8 - 5.0 V

7824


	8816		7994		7932	7995		
•	1015	7936	7991	7931	8801			
			8803	7929				
	8808		8802					
	2980	2983	2932	2908	2930	2931	2933	
	2907	2979	2922			2929		
						2921		
2	3981	3978	3933	3932	3929	3934	3928	
_	3979	3930	3980	3927	3920			
	3937	3977	3984		3931			
	3983							

		7992	7929/7979	7706	
B ₁₃	7	1 - 5.0V	e - 3.6 V	1 - 6.6 V	Close
Ψ	Ì	2 - 0 V	b - 4.2 V	0.1 V	Open
	-	3 - 9.9V	c - 8.4 V	2 - 0.3 V	Close
		1		6.9 V	Open
		7993	7936/7986	3	
6		1 - 9.9V	e - 0 V	4 - 0 V	
		2 - 5.0V	b - 0.6 V	5 - 6.8V	
999 8		3 -18.8V	c	6 - 6.8V	
7932				7	
		7994	7931/7981	8 - 0 V	
		1 - 8.4V	e - 4.5V	9 - 6.8V	
2983 7931		2 - 0 V	b - 3.8V	10 - 0 V	
		3 - 8.4V	ć - 0 V	11 - 0 V	
	84	4		12 - 0 V	
	: X	5	7918	13 - 0 V	
	(83)	6 - 0 V	e - 0 V	14 - 0 V	
E 2933	_	7	b - 0.7 V	15 - 6.6 V	
P 2333		8	c	16 - 6.8V	
10,09		9 - 8.4V	=		
	30	10 - 4.2V	7920	7604	
東京日 7929		11 - 4.2V	e - 0 V	e - 0 V	
5 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6	!	12 - 4.2V	b - 0.6 V	b - 0.6V	
3929		13 - 4.2V	c	c	
2929+1-		14 - 4.2V			
30214		15 - 4.2V	7933	7605	
18 9	82	16 - 4.2V	e - 0 V	e - 0 V	
33#4		10 4121	b	b - 0.1V	
15	86	7995	c - 4.7 V	c - 4.1 V	
3000	Y	1 - 4.2V	• ••••		
2922 7995	78	2 - 4.2V	7941	7606	
•		3 - 4.2V	e - 0 V	e - 0 V	
		4 - 0 V	b	b - 0.7 V	
	69	5 - 4.2V	c - 5.0V	c - 0.1 V	
		6 - 4.2V	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 - 0.17	
8803	•	7 - 4.2V	7942	7615	
8802	· .	8 - 8.4V	e - 0 V	e - 6.8V	
	1	0 0.44	b	b - 6.7V	
	1	70/2	c - 6.6V	C	
	1	7943 e - 5.3V	5 5.5 7	V = -	
	1		7944	7611	
7991		b - 5.0V			CLIT
8801		c - 9.8V	e - 6.4V	IN e - 0 V	O V
	1		b - 6.6 V		
	1		c - 9.8 V	ь - 0.7V	
18 18				c - 0 V	4.5V
		$\overline{}$		7612	
	I ——	v)———	V General	IN	OUT
				e - 5.0 V	5.0V
1.	ELECT	RONIC		b - 4.3 V	
	VOLTM	IETER		c - 5.0 V	
	IMP≥				
	Measur	ement done with	n AC supply		
26710 c					
11 / 5 / 88	•				
11. 3700					


	8	456	8431-	8434		8406	8428	8430	8439	8449	8448	8427	8405	8404	8447		7614	8403	8402	7703	8442	7604	8411	8416	8407	7-8410 8435	
MISC.			7612	8455			7615		7609	7706		8438	8426	8425	8460	8458		8417-	8424	8457							
MISC.				7611	7608	8454	8453	8452	7618			8461	8437	8443		8459	7701	7613	7617		7616	7702	8440	7705	8401	7704	:
					7607		7610		8462	. ,				8450			8463		8444	÷ 8446	5	8441	7605	7606	8436		
				2305	2304		2308		2307	2303	2302	2301															
CAP.												2306															
CAF.												2309															
																						-					
			3335	3338	3340	3332	3337	3339	3341	3306	3308	3323	3319		3305	3328	3311	3312	3313	3324	3325	3310	3316	3318	3303	3304	
RES.			3342	3326	3336		3329		3330	3307			3333		3302		3320	3314	3322	3321		3315		3309		3301	
			3343	3344	3331		3334								3327		3345			3346		3317		:			




	7614	7606 7616	7617 7706 7701	SKR	7704 SKQ	7608	7703 7615	7605	7610 7611	7618 7612	4002
MISC:	7014	7000 1010	7613 7702		7705		7607		7609	7604	SKP
CAP	2309	2308	2301	2307 2302 2	2304		2303	2305		2306	
	3308 3307 3306	3334 3345		3326 3309 3310	3318÷3325 3340	3331	3330 3336 3342 3	304 3335 3303	3302 3301	3339	
RES	2205 2228 2227	3346		3333	3311÷3316333233	338	3329	3343 3337	3341 3344		



Misc.	7801 781	1	71	822		7814			7821				7812		7813
	2807	2802			2819		2803	289	4	2814	2821	2809 2890	2808 2805	2856	2812
Cap.	2801	2806			2804										
	3810 3809	3808	3807	3896	3805	3850		3803	3821				3849		3813
Res	3802								3894	3804					
	3801	1													





SCAN

STOP

CLEAR

PLAY/PAUSE

O 10

DISPLAY

CUE

STORE

REVIEW

76.04 TBC 548

NEXT 50-


PREVIOUS


5,0V(IN) 0,1V(OUT) 46-1


7612 1802N 5,0V


OPENING PULSE


26705














Miscellaneou	s		_		
1000,1001 1002 1003 1012,1013 1014 1015 1701 4001 4002	R/P head Erase head Fuse T3.15A ⚠ Filter 10.7 MHz Resonator 6 MHz Crystal 0.4672 MH CD control SW Fuse 0.63AT ⚠ Motor 12 V Motor 5V5	4822 276 12062 4822 253 20089 4822 361 21089 4822 361 21151	3187 3335,3940 3570 3580,3809 3779,3905 3806 3820 3820,3842 3894 3895	Preset 10k NFR25 1E ⚠ Potm. slide assy NFR25 12E ⚠ NFR25 10E ⚠ Preset 4k7 NFR25 8E2 ⚠ NFR25 4E7 ⚠ Preset 22k	4822 100 10035 4822 111 30483 4822 105 10996 4822 111 30511 4822 111 30508 4822 100 11319 4822 111 30506 4822 111 30499 4822 100 11213
BU-1 BU-2 BU-3	Socket, head Socket, speaker Socket, cinch	4822 267 30968 4822 290 60673 4822 267 30631 4822 267 30633	-~-		
BU-4 BU-5 BU-6 SK-B SK-B SK-H SK-D SK-E SK-E SK-E SK-E	Socket, aerial Socket, main \(\triangle \) Socket, micro MW/LW switch FM/AM switch Mono stereo Speed select Tape select Rec switch Function switch Play B switch \(\) Play A switch	4822 265 20291 4822 264 30237 4822 276 12346 4822 276 12345 4822 276 12348 4822 276 12456 4822 278 90564 4822 276 12349	5001 5102,5103 5130 5141 5150 5151,5153 5154 5155 5156 5200 5290	MW-LW Ant assy FM RF coil MW osc coil Rd Ind. 0.7 μH IFT FM Gn IFT AM yel IFT FM Br Ind. 10 μH Birdie filter Transfo, mains Δ Ind. 680 μH	4822 157 53445 4822 156 30947 4822 156 10986 4822 157 50967 4822 153 50206 4822 156 10737 4822 156 10686 4822 157 51462 4822 157 53325 4822 146 30718 5322 157 51718
SK-L SK-P SK-Q SK-R	Power on/off Tray out sensor Tray in sensor Tray out sensor	4822 271 30632	*	A MARKA ADOLUM A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
2000 2110,2900 2901 2136	Poly varicon Cap N330 30 p Trimmer 22p	S		H314A-b 1N4148 BA315 CQY95B/3 Gn BZX79C3V3 BZX79C6V8 S5VB10 BZX79C11V BZX79C8V2 BZX79C5V6 HZ2BLL LED display	4822 130 80986 4822 130 30621 4822 130 30843 4822 130 32074 5322 130 31504 4822 130 34278 4822 130 33774 4822 130 34488 4822 130 34382 4822 130 80439 4822 130 80521
	TEA5570/N5 AN74 AN7312	4822 209 81563 4822 209 71321 4822 209 70997	€	H314A/6	4822 130 80986
	AN7312 AN7161 (FP) CD74HCT164E HEF4027BP TM8049AP-3872 TDA5708/C4 TDA5709/C3 L272MH M50421 MN4264-15 NJM7805A LM2940CT-5V YM3015 NJM4560D	4822 209 73356 5322 209 11268 4822 209 10255 4822 209 72704 4822 209 72938 4822 209 83203 4822 209 70705 4822 209 72099 4822 209 72099 4822 209 72096 5322 209 72487 4822 209 72098 4822 209 83274		BF494B 1402E 1402D TBC548C BC337-40 BC549C BC558C 1802 BC556B TBC548 BD233 1802N 1702N 1602C TBC558 BC338	4822 130 41376 4822 130 44196 4822 130 40937 4822 130 44196 4822 130 41344 4822 130 44246 5322 130 60068 4822 130 44104 4822 130 44691 4822 130 44938 4822 130 44235 4822 130 44235 4822 130 44235 4822 130 44729 4822 130 40941 4822 130 40941 4822 130 44121

CS 18 445

35

Service Service Service

Service Manual



Wow and flutter: 0,09 % (WRMS)

Semi-automatic Belt drive


DocumentationTechnique Servicio Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Servicio


"Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agrées, seuls habilités à réparer votre apparell en panne". Subject to modification 4822 725 21457

Printed in The Netherlands
^c Copyright reserved


Published by Service Consumer Electronics








SK-1 4822 277 60253 SK-2 4822 277 60254 VR-1 4822 100 10874






Speed adjustment

Testrecord	С	obliged sequence
33 r.p.m.	'X' (in motor)	
45 r.p.m.	VR-1	

Recorders tape-deck RX-4



41 385 A12

rvice Manua



For the following components reference is made to the Service Manual of the type number in which this mechanism has been applied.

- record/playback head
- erase head
- motor
- motor holder
- belts



Voor de volgende onderdelen verwijzen we naar de Service Manual van het typenummer waarin dit loopwerk is toegepast.

- opname/weergave kop
- wiskop
- motor
- motorhouder
- snaren



Pour ce qui est élements suivants, veuillez vous référer à la Documentation Service de la mécanique du no de type où la mécanique en cause a été montée.

- tête enregistr./lecture
- tête effacement
- moteur
- support moteur
- corroles



Für die nachfolgende Bauteile wird auf das Service Manual der Typennummer verwiesen, in welche dieses Laufwerk eingebaut ist.


- Aufnahme/Wiedergabe-Kopf
- Löschkopf
- Motor
- Motorhalter
- Antriebsriemen



Per quanto concerne i componenti seguenti, riportarsi alla Documentazione di Servizio del no di tipo ove il meccanismo in causa è stato montato:

- testina registr./lettura
- testina cancellazione
- motore
- sostegno motore
- cinghie

DocumentationTechnique Service Dokumentation Documentazione di Servizio Huolte-Ohje Manual de Servicio Manual de Serviçio



Only those parts of which the service code numbers are stated are normal service parts

EVA.00255 T07/710

52 4822 528 20583 89 4822 528 70453 201 4822 691 20404

(GB) DISMANTLING

- Removal of pressure roller 87+89

Remove spring 90 and press lock lug aside.

- Removal of head support bracket 77

Remove pressure roller 87+89. Press the lugs in the guide inwards, pull the bracket slightly backwards and next pull it up at the rear.

ADJUSTMENTS AND CHECKS

Checks of pressure roller pressure Fig. 2

The pressure which pressure roller 89 exerts on the capstan should be 320 g ± 50 g. This can be measured as follows: Select Play mode with arbitrary cassette. Push the pressure roller at the point indicated in Fig. 2 point F using a spring pressure gauge (4822 395 80028). The moment the pressure roller disengages, the tape transport stops; at this moment the gauge should be read. This pressure cannot be adjusted.

Take-up clutch 52

The torque can be measured with a friction test cassette (4822 395 30054) in the Play mode. The test value should be:

Play take-up torque 40-60 gcm, permissible variation within these values 5 gcm. Supplying reel drag 2-5 gcm.

FF/REW torque

Insert the friction test cassette in the tapedeck in the FF

Stop the left-hand reel disc by hand and read the friction force.

The force should be 80-100 gcm.

Check of tape travel and capstan adjustment

Select the PLAY mode with a mirror cassette (4822 395 30058).

If the tape rides up or down at the capstan, the capstan should be adjusted perpendicularly with flywheel

The tape should travel straight and smoothly between the tape guides and along the capstan.

Small deviations in this pattern are permissible since their effect is negligible with a mormal cassette.

Refer to Manual of this set for adjustment of the Azimuth of the R/P head and of the tape speed.

(NL) DEMONTAGE

- Verwijderen van de drukrol 87+89 Verwijder veer 90 en druk de borglip opzij.
- Verwijderen van de kop drager beugel 77

Verwijder de drukrol 87+89. Druk de lippen in de geleiding naar binnen, trek de beugel iets naar achteren en trek hem vervolgens aan de achterzijde omhoog.

INSTELLINGEN EN KONTROLES

Kontrole van de drukrol kracht Fig. 2

De kracht van de drukrol 89 tegen de toonas moet 320 gram ± 50 gram zijn.

Dit kan als volgt gemeten worden: --

Apparaat in stand "PLAY" met een willekeurige cassette. Druk de drukrol met een veer drukmeter (4822 395 80028) in het aangegeven punt terug; Fig. 2 punt F. Op het moment dat de drukrol loskomt dan stopt het band transport; op dit moment moet de meter afgelezen worden.

Deze druk kan niet worden ingesteld.

Opspoelfrictie 52

De frictie kracht kan gemeten worden met een frictiemeetcassette (4822 395 30054) in positie "PLAY". De meetwaarde moet zijn: Op spoelzijde 40-60 gcm, toegestane variatie binnen deze waarden 5 gcm. Afspoelzijde 2-5 gcm.

FF/REW FRICTIE

Plaats de frictiemeetcassette in het loopwerk in posite "FF" houd de linker spoelschotel met de hand tegen en lees de frictiekracht af.

De kracht moet 80-100 gcm zijn.

Kontrole van de bandloop en toonas instelling

Apparaat in stand Play met een spiegelcassette (4822 395 30058).

Wanneer de band bij de toonas naar boven of naar beneden gaat moet de toonas loodrecht worden ingesteld met het vliegwiel lager 6. De band moet recht en gestroomlijnd tussen de bandgeleiders en langs de toonas lopen.

Kleine afwijkingen in dit patroon zijn toelaatbaar omdat dit bij normale cassette geen invloed heeft.

Voor het instellen van de Azimuth van de O/W kop en de bandsnelheid afregeling; zie de Manual van dit aparaat.

F DEMONTAGE

- Démontage du galet presseur 87+89 Enlever le ressort 90 et écarter la languette de blocage.

Démontage de l'étrier porte-tête 77

Enlever le galet presseur 87+89. Pousser les languettes vers l'intérieur dans la glissière tirer l'étrier quelque peu vers l'arrière et le soulever ensuite à l'arrière.

REGLAGES ET CONTROLES

Contrôle de la force de pression - Fig. 2

La force que le galet presseur 89 exerce sur le cabestan doit être de 320 g ± 50 g.

Effectuer la mesure comme suit:

Introduire une cassette quelconque et choisir la position

Ecarter le galet presseur du cabestan en appliquant un dynamomètre (4822 395 80028) au point indiqué; Fig. 2 point F.

Au moment où le galet presseur est libre, le mécanisme d'entraînement s'arrête; c'est le moment précis où il faut lire le dynamomètre.

Aucune possibilité de réglage de la force de pression n'a été prévue.

Embrayage à friction 52

Le couple de friction peut être vérifié à l'aide d'une cassette-test de friction (4822 395 30054), l'appareil étant en position Lecture.

La valeur mesurée doit être:

Côté porte-bobine récepteur: 40-60 gcm (variation admissible entre ces valeurs: 5 gcm). Côte porte-bobine débiteur: 2-5 gcm.

FRICTION FF/REC (bobinage accéléré/bobinage arrière)

Placer la cassette de mesure de la friction dans le mécanisme en position "FF". Entraver à la main la marche du plateau à bobine de gauche et lire la force de

La force doit se situer entre 80-100 g/cm.

Contrôle du défilement de la bande et du réglage du cabestan

Choisir la position Lecture et lire une cassette à miroir (4822 395 30058).

Si la bande a tendance à monter ou à plonger au niveau du cabestan, il faut corriger la position verticale du cabestan au moyen du palier de butée du volant 6.

La bande doit défiler souplement et en position verticale entre les guides-bandes et le long du cabestan. De faibles déviations dans le déroulement sont admissibles, puisque n'yant pas de conséquences pour la lecture de cassettes normales.

Pour le réglage d'azimut de la tête d'enregistrement/ lecture et l'ajustage de la vitesse défilement, se reporter au Manuel de l'appareil concerné.

D AUSBAU

- Andruckrolle 87+89 entfernen

Feder 90 herausnehmen und die Sperrzunge seitwarts drücken

Kopfträgerbügel 77 entfernen

Andruckrolle 87+89 beseitigen. Die Zungen in der Führung einwärtsdrücken, den Bügel ein wenig rückwärts ziehen und ihn dann auf der Rückseite hochziehen.

EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

Kontrolle des Andruckrollendrucks, Bild 2

Der Druck der Andruckrolle 89 an die Tonachse soll 320 g. \pm 50 g betragen.

Dieser Druck lässt sich folgendermassen messen: Gerät mit einer beliebigen Cassette in Wiedergabestellung. Andruckrolle mit einem Federdruckmesser (4822 395 80028) an die gekennzeichnete Stelle Zurückdrücken: Bild 2 Punkt F.

Im moment da sich die Andruckrolle löst, stoppt der Bandtransport; in diesem Augenblick soll das Meter abgelesen werden.

Dieser Druck kann nicht eingestellt werden.

VL-Friktion 52

Die friktionskraft lässt sich mit einer Friktionsmesscassette (4822 395 30054) in Stellung "PLAY" messen. Der Messwert soll betragen: 40-60 gcm auf der Aufwickelseite; zulässige Schwankung innerhalb dieser Werte 5 gcm; 2-5 gcm auf der Abwickelseite.

FF/REW-Friktion

Die Friktionsmesscassette im Laufwerk in Stellung "FF" bringen, den linken Wickelteller mit Hand anhalten und die Friktionskraft ablesen.

Die Kraft muss 80-100 gcm betragen.

Kontrolle des Bandlaufs und der Tonwelleneinstellung

Gerät mit einer Spiegelcassette (4822 395 30058) in Stellung "PLAY".

Wenn sich das Band an der Tonwelle nach oben oder nach unten bewegt, soll die Tonwelle mit dem Schwungrad-lager 6 senkrecht eingestellt werden.

Das Band soll gerade und genau fluchtend zwischen den Bandführungen und an der Tonwelle entlang laufen. Geringe Abweichungen in diesem Bild sind zulässig, da sie bei einer gewöhnlichen Cassette nicht beeinträchtigend wirken.

Azimuteinstellung des A/W-Kopfes und Bandgeschwindigkeitseinstellung siehe das Manual dieses Geräts.

(I) SMONTAGGIO

- Sostituzione del rullo pressore 87+89
 Togliere le molla 90 e premere l'aletta di fissaggio.
- Sostituzione della staffa supporto testina 77

Togliere il rullo pressore 87+89.

Premere verso l'interno le linguette nella guida della posizione.

Tirare indietro leggermente la staffa e sollevarla, quindi, dalla parte posteriore.

REGOLAZIONI E CONTROLLI

Controllo della pressione del rullo - Fig. 2

La pressione esercitata dal rullo 89 sul capstan dovrà essere 320 \pm 50 grammi.

Per eseguire questa misura procedere nel modo sequente:

Inserire una cassetta qualsiasi e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.

Usando il dinamometro 4822 398 80028, spingere indietro il rullo pressore fino al punto indicato in Fig. 2 (punto F).

Nel momento in cui il rullo pressore si disinserisce, il registratore si ferma.

La scala dello strumento deve essere letta in questo momento.

Piattello frizione 52

Con la cassetta di prova 4822 395 30054 è possibile misurare la frizione mettendo l'apparecchio in posizione PLAY.

La coppia della frizione dovrà essere compresa tra 40-60 gcm.

Questi valori possono avere una variazione di 5 gcm. La controfrizione dovrà essere fra 2 e 5 gcm.

FRIZIONE FF/REW (avvolgimento accellerato/riavvolgimento)

Inserire una cassetta di misura della frizione nel meccanismo in posizione "FF". Con la mano, impedire la marcia del piatello portabobina di sinistra e leggere la forza della frizione. La coppia della frizione deve essere compresa fra 80-100 gr/cm.

Controllo del percorso nastro e regolazione del capstan

Inserire una cassetta specchio 4822 395 30058 e mettere l'apparecchio in posizione PLAY.

Quando il nastro fluttua, la perpendicolarità del capstan deve essere corretta regolando il supporto del volano vedi 6.

Il nastro dovrà scorrere diritto e senza attrito fra le guide ed il capstan.

Con questa cassetta campione si possono tollerare piccole fluttuazioni, poichè esse sono trascurabili in una cassetta normale.

Per la regolazione dell'azimuth della testina di P/B e della velocità vedere il manuale relativo all'apparecchio.




FIG 2 MDA 00429